

Zusammenwirken NA-Schutz-Kuppelschalter

Der NA-Schutz steuert den Kuppelschalter und überwacht dessen Funktion **(grün)**

Schaltet der Kuppelschalter bei einer betriebsmäßigen Abschaltung nicht aus, so schaltet der NA-Schutz ihn nicht wieder ein.
Er gibt einen Abschaltbefehl an die Eigenerzeugungsanlage **(rot)**

Ein Fehler im Kuppelschalter wird erkannt.
Das Signal an die Eigenerzeugungsanlage ist nicht überwacht.

